



D: ANLEITUNG

Danke, dass Sie sich für **Poolwonder** entschieden haben.

1. Befestigen Sie den Sauger mit dem Filtersack am unteren Ende der Teleskopstange.
2. Das Gerät schaltet sich automatisch ein nachdem es ins Wasser eingetaucht ist (blaue LED leuchtet) und beginnen Sie mit der Reinigung. Wenn die blaue LED im Wasser blinkt sollte das Gerät bald aufgeladen werden.
3. Nach dem Reinigen das Gerät aus dem Wasser nehmen und es schaltet sich automatisch aus.
4. Filtersack entfernen und auswaschen. Filtersack kann wiederverwendet werden.

Laden: vor dem Laden die Edelstahlstifte trocknen. Ladezeit max. 3 Stunden. Bitte den Ladestecker mit dem Gerät verbinden.

Der Ladevorgang wird durch zwei Kontroll-LED am semitransparenten Saugerdeckel angezeigt (laden = rote/orange LED). Die integrierte Ladeabschaltung erkennt einen vollen Akku (= grüne LED) und schaltet nach Vollladung automatisch ab und kann deshalb nicht überladen werden.

Problemlösung: falls der Sauger nicht ordentlich saugt:

- a.) Filtersack reinigen.
- b.) Blätter vom Propeller entfernen.

Achtung:

Poolwonder ist kein Spielzeug!

Nicht den Propeller bei laufenden Betrieb berühren!

Das Gerät nicht an der Sonne lassen!

Poolwonder nicht in brennbaren Flüssigkeiten betreiben!

Akkus nicht in den Müll geben, nicht kurzschließen und nicht ins offene Feuer werfen!

