



### E: INSTRUCCIONES

Gracias por haber comprado [Poolwonder](#).

1. Monte el aspirador con con la bolsa filtrante en la parte de abajo del mango telescópico
2. El aparato se enciende automáticamente después de ser sumergido en el agua (LED azul) y comienza a limpiar el fondo de la piscina. Si el LED azul parpadea en el agua se debe cargar la unidad pronto.
3. Después de la limpieza sacar Poolwonder del agua que se apaga automáticamente fuera del agua.
4. Quitar y lavar la bolsa de filtro. la bolsa de filtro puede ser reutilizado.

Cargar: antes de cargar secar los pines de acero inoxidable. La batería se debe cargar en max. 3 horas. Por favor, conecte el enchufe del cargador al limpiafondos.

La carga es indicada por un LED de estado que brilla a través de la cubierta semitransparente de la aspiradora (carga = rojo/naranja). El control de carga integrado reconoce una batería completamente cargada (= LED verde) y se apaga automáticamente y por lo tanto no se puede sobrecargar.

**Problema:** Si el limpiafondos no funciona bien:

- a.) limpiar la bolsa filtrante.
- b.) Retire las hojas de la hélice

### Atención:

Poolwonder no es un juguete!

No toque la hélice cuando está en marcha!

No deje el dispositivo en el sol! No utilice Poolwonder en líquidos inflamables!

No tire el acumulador a la basura, no haga un corto circuito y no lo tire en un fuego abierto.

