



F: INSTRUCTIONS

Merci d'avoir choisi **Poolwonder**.

1. Fixez l'aspirateur avec le sac filtrant à la partie inférieure de la tige télescopique.
2. Le nettoyeur sera activé automatiquement quand il est dans l'eau (LED bleue) et commence à nettoyer.
Si le LED bleu clignote dans l'eau il doit être chargé bientôt.
3. Après le nettoyage, sortez Poolwonder hors de l'eau et il s'éteindra automatiquement.
4. Enlevez et lavez le sac filtrant. Le sac filtrant peut être réutilisé.

Charge: avant le chargement séchez les broches en acier inoxydable. Les batteries doivent être chargées dans max. 3 heures. S'il vous plaît branchez la prise femelle du chargeur à l'appareil.

La charge est indiquée par un LED d'état qui brille à travers le couvercle semi-transparent de l'aspirateur (charge = rouge/orange). Le contrôle de charge intégré détecte une batterie complètement chargée (= LED verte) et ne peut donc pas être surchargée.

Solution: si l'aspirateur n'aspire plus proprement:

- a.) Nettoyez le sac filtrant.
- b.) Retirez les feuilles de l'hélice.

Attention:

Poolwonder n'est pas un jouet!

Ne pas toucher l'hélice quand il est en marche!

Ne pas laisser l'appareil au soleil!

Ne pas utiliser l'appareil dans les liquides inflammables!

Ne pas jeter la batterie dans la poubelle, ne pas court-circuiter la batterie et ne pas jeter la dans le feu ouvert.!

