



#### **I: ISTRUZIONE**

Grazie per avere acquistato [Poolwonder](#).

1. Montare il aspiratore con il sacchetto filtrante nella parte inferiore dell'asta telescopica.
2. Il pulitore viene attivato automaticamente quando è in acqua (LED blu) e comincia a pulire il fondo della piscina.  
Se il LED blu lampeggia in acqua dovrebbe essere ricaricato presto.
3. Muovere il aspiratore lentamente sopra il fondo per pulire tutto. Dopo la pulizia, prendere Poolwonder fuori dall'acqua e viene spinto automaticamente.
4. Rimuovere e lavare il sacchetto filtro. Il sacchetto filtro può essere riutilizzato.

**Ricaricare:** prima del caricamento asciugare i perni in acciaio inox. La batteria deve essere caricata a max. 3 ore. Si prega di inserire la spina del caricabatterie al pulitore. La carica viene indicata da un LED di stato che brilla attraverso la copertura semitrasparente del pulitore (carica = rosso/arancione). Il controllo di carica integrato riconosce una batteria completamente ricaricata (= LED verde) e si spegne automaticamente e quindi non può essere sovraccaricata.

**Problema:** nel caso che il aspiratore non lavora bene:

- a.) Pulire il sacchetto filtro.
- b.) Rimuovere i fogli dell'elica.

#### **Attenzione:**

Poolwonder non è un giocattolo!

Non toccare l'elica quando è in funzione!

Non lasciare il dispositivo al sole!

Non utilizzare Poolwonder in liquidi infiammabili!

Non tirare il accumulatore nel sacchetto delle immondizie, non fare un corto circuito e non tirare in un fuoco aperto!

